

**1****MESURER**

Avant d'installer le caniveau en polymère, tenez compte de la hauteur de l'Alu Side Line. La cornière à fente doit être placée à 3 mm sous la surface pour assurer un bon drainage

**2****PLACER**

L'Alu Side Line peut être installé sur le caniveau en polymère ou sur un autre caniveau. Les ergots d'assemblage (outliner), en standard sur chaque cornière, assurent un alignement automatique assurant ainsi un gain de temps à l'entrepreneur.

**3****REGARD D'INSPECTION**

Si nécessaire, placez un regard d'inspection : à la fin d'un caniveau et au-dessus de chaque évacuation.

**4****REEMPLIR**

Installer les caniveaux au mortier. Ensuite poser les carrelages jusqu'au bord de la cornière. Après l'installation, le Side Line ou le Side Drain devient presque invisible et ce sans aucune perte de fonctionnalité.