

1

METEN

Hou voor het installeren van de polymeergoot rekening met de hoogte van de Alu Side Line. Het opzetstuk dient 3 mm onder het oppervlak geplaatst te worden om een goede afwatering te bekomen.

2

PLAATSEN

De Alu Side Line kan zowel op het polymeer-kanaal of ander kanaal gemonteerd worden. De voorgemonteerde 'outliner' die standaard is voorzien op elk opzetstuk zorgt voor een automatische uitlijning die tijdbesparend is voor de aannemer.

3

INSPECTIELUIK

Plaats waar nodig een inspectieluik: op het einde van een geul en boven elke uitloop.

4

OPVULLEN

Mortel het polymeer kanaal voldoende in en werk de tegels tot tegen het opzetstuk. Na de installatie wordt de Alu Side Line of Alu Side Drain bijna onzichtbaar zonder verlies aan functionaliteit.