


1



### PLACEMENT

Placez le couvercle à paver dans le trou d'homme. Appliquez le béton de remplissage uniformément et généreusement contre le bord du cadre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles dans le béton, elles pourraient nuire à la densité du couvercle ou se plier sous la charge. Prendre en compte la couche de finition finale. Utilisez le niveau à bulle pour placer le couvercle à la hauteur souhaitée.

2



### OUVERTURE

Laissez le béton durcir suffisamment longtemps (minimum 48h). Ouvrez le couvercle lorsque 90% du béton est durci. Enlevez les excès de béton du cadre ou du couvercle.

3



### REPLISSAGE

Pour remplir le couvercle de remplissage, appliquez le béton uniformément. Placez le treillis d'armature dans la bonne position, il ne doit pas reposer sur le fond ou sur le côté. Prenez à nouveau en compte l'épaisseur du revêtement de finition.

4



### DÉTAILS

Placez les carrelages, les klinkers ou d'autres couches de finition et achevez les joints.

### Consignes de sécurité

- Placez toujours le couvercle à l'horizontale.
- Protégez la surface du sol autour du couvercle pendant l'installation.
- Pour éviter les accidents, ne laissez jamais le trou d'homme ouvert sans surveillance pendant le montage / l'installation. Éloignez les enfants.
- Les couvercles à paver et à klinkers comportant deux points de levage doivent être levés par deux personnes. Ceux disposant de quatre points de levage, par quatre personnes. Ne jamais ouvrir le couvercle manuellement avec des cordes, cela peut causer de graves blessures au dos et au cou.
- Outre les consignes ci-dessus, les réglementations et consignes de sécurité du pays où le couvercle est placé doivent être observées.